

راهنمای استفاده از برد توسعه جی اس ام ABg112S
(برد توسعه SIM800 قابل مونتاژ، با بلوتوث و آنتن. طرح S)

ایمیل: Wall_E.Circuit@yahoo.com

وب سایت: www.AbiBoard.ir

اینستاگرام: [@AbiBoard.ir](https://www.instagram.com/AbiBoard.ir)

پیام رسان: 09359942355

نسخه: 1.5 (1401.04.13)



بسم الله الرحمن الرحيم

1. مقدمه

استفاده از رابط مخابراتی در بسیاری از مدارات کاربرد دارد بنحوی که توسط این رابط ها انتقال و ارتباط داده های مخابراتی امکان پذیر می باشد. با توجه به پیچیدگی انتقال داده های مخابراتی از قبیل صوت و پیامک، استفاده از برد های توسعه بهترین پیشنهاد می باشد. همچنین برخی از دستگاه ها و تجهیزات جهت تبادل داده نیاز به رابط بدون سیم دارند حال چه بهتر که این رابط جهت کارایی بیشتر از طریق جی اس ام انجام گیرد. برد توسعه جی اس ام مدل ABg112S یک برد جهت استفاده از ماژول SIM800 می باشد. این برد توسعه با قرارگیری بر روی دیگر مدارات (و یا بر روی بردپورد) یک روش ساده و آسان را جهت ارسال و دریافت پیامک، برقراری تماس و برقراری اینترنت و همچنین استفاده از ویژگی بلوتوث در ارتباط و کنترل تجهیزات مهیا می سازد.

برد توسعه دارای پین هدر 2.54 میلی متر جهت استفاده از پایه ها و همچنین تغذیه ماژول SIM800 می باشد. سه عدد LED بر روی برد وضعیت تغذیه و وضعیت ارتباط مخابراتی ماژول را نمایش می دهد. آنتن برد توسعه از نوع 5 سانتی متر و بصورت راست می باشد، سوکت سیم کارت، سوکت آنتن و کلید راه انداز به همراه دو عدد سوراخ 3 میلی متر نگه دارنده برد نیز در آن در نظر گرفته شده است.

جی اس ام استفاده شده از نوع SIM800 با 4 باند مخابراتی 850, 900, 1800, 1900 بوده که اپراتورهای داخلی کشور را پوشش می دهد. این برد توسعه می تواند بدون نیاز به مدارات تبدیل ولتاژ با مدارات TTL کار کند.


جهت ارتباط با بلوتوث نیاز به تهیه آنتن Bluetooth می باشد.

در ارتباط بی سیم، هیچ تضمینی جهت حفظ سلامتی انسان نیامده است.



شکل 1: راه اندازی برد توسعه

2. جزئیات برد توسعه

| نام | توضیحات | تصویر |
|---------|---|---|
| ABg112S | GSM/GPRS/SIM800/Bluetooth/Straight Antenna /S Model/Development Board |  |


3. کاربردها

- یک برد توسعه SIM800 قابل مونتاژ
- یک برد توسعه GPRS, SMS, Call, Bluetooth
- یک برد توسعه ارتباطی اپراتورهای کشور
- یک برد توسعه کنترلر لوازم خانگی
- یک برد توسعه مانیטورینگ و کنترلر پی سی

4. ویڈیو ہا

- مهیا سازی یک برد توسعه جهت ارسال و دریافت اطلاعات با قابلیت پشتیبانی از اپراتورهای کشور
- مهیا سازی یک رابط مخابراتی جی اس ام بصورت تماس، پیامک و اینترنت به همراه ویژگی بلوتوث
- دارای ماژول SIM800 و مهیا سازی سیگنال های ارتباطی کاربردی از ماژول SIM800
- دارای سوکت آنتن SMA-Female و آنتن 5cm-Straight برای رابط GSM
- دارای مدار داخلی تغییر سطح ولتاژ جهت اتصال مستقیم رابط های TTL
- دارای پین هدر 2.54 میلی متر Male برای سیگنال های ارتباطی
- دارای سه عدد نمایشگر تغذیه، وضعیت و شبکه جی اس ام
- دارای کلید راه انداز و سوکت نگه دارنده سیم کارت
- دارای سوکت U.FL برای رابط بلوتوث
- دارای دو عدد سوراخ 3 میلی متر نگه دارنده برد
- دارای خازن و دیگر قطعات در طراحی مدار جهت حذف نویز
- دارای قابلیت استفاده بر روی دیگر مدارات، ماژول ها، بردبورد و بوردهای سوراخ دار
- دارای طراحی مهندسی PCB جهت حذف نویز و استفاده از فیبر فایبر متالیزه، چاپ سلدِر و چاپ راهنما
- ابعاد 47.7mm * 44.5mm و قابل مونتاژ

5. کانکتور و جزئیات مکانیک، بر د توسعه ABq112S



6. جدول توضیح سیگنال های برد توسعه ABg112S

| شماره پین | نام پین | نام (دیتاشیت) | شماره پین (دیتاشیت) | توضیحات |
|---------------|----------|---------------|---------------------|---|
| 0 | R.S | RF_SYNC | 67 | RF burst synchronous signal- Output |
| 1 | PWK | PWRKEY | 1 | ورودی فعال و غیر فعال سازی ارتباط شبکه. بصورت Active High |
| 2,3,4,6,7,8,9 | DTR..RXD | DTR..RXD | 3..5 7..10 | سیگنال های USART جهت ارتباط سریال با منطق TTL. ولتاژ کاری 2.8 ولت |
| 5 | Nc | - | - | بدون اتصال |
| 10 | VDDE | VDD_EXT | 15 | سیگنال ولتاژ خروجی. دارای سطح ولتاژ 2.8 ولت |
| 11 | NRST | RESET | 16 | ورودی ریست. بصورت Active Low (2.8V) |
| 12 | GND | GND | All GND | سیگنال زمین (استفاده در رابط سریال) |
| 13 | MICP | MICP | 19 | سیگنال باند صدای ورودی (جهت استفاده نیاز به اضافه کردن قطعه دارد) |
| 14 | MICN | MICN | 20 | |
| 15 | GND | GND | All GND | سیگنال زمین (استفاده در رابط صدا) |
| 16 | SPKP | SPKP | 21 | سیگنال باند صدای خروجی (جهت استفاده نیاز به اضافه کردن قطعه دارد) |
| 17 | SPKN | SPKN | 22 | |
| 18 | K.L.R | KPLED | 23 | Sink current for keypad LED- Input |
| 19 | USBV | USB_VBUS | 24 | جهت دیباگ و آپگرید فیرم ور. ورودی |
| 20 | ADC | ADC | 25 | جهت استفاده در ADC. ورودی |
| 21 | VRTC | VRTC | 26 | جهت استفاده در پاور RTC. ورودی/خروجی |
| 22 | USBP | USB_DP | 27 | جهت دیباگ و آپگرید فیرم ور. ورودی/خروجی |
| 23 | USBN | USB_DN | 28 | |
| 24,28 | GND | GND | All GND | سیگنال زمین تغذیه |
| 25..27 | VBAT | VBAT | 55..57 | سیگنال تغذیه. ولتاژ 3.4 تا 4.4 ولت DC کاملاً رگوله با حداکثر جریان 2A |

- پین شماره 0 بر روی برد مونتاژ نشده و بدون پین هدر می باشد. (کاربرد در موارد خاص)
- پین شماره 1 دارای درایور ترانزیستوری بوده و بطور مستقیم با مازول در ارتباط نمی باشد
- پین شماره 9 (RXD) دارای مدار تغییر سطح ولتاژ بوده و بطور مستقیم با مازول در ارتباط نمی باشد. (مثال: میکروکنترلر با سطح ولتاژ 5 ولت می تواند بصورت مستقیم با مازول ارتباط برقرار کند)
- پین شماره 5 بدون اتصال بوده و برای کاربر بدون کاربرد می باشد
- پین شماره 10 دارای ولتاژ 2.8 ولت می باشد که توسط مازول تولید می شود. (در برخی موارد برای خود مازول کاربرد دارد).
- در زمان فعال بودن و با اتصال پین شماره 11 به زمین برد برای چند لحظه، جی اس ام ریست می شود (سپس رها شود)
- پین شماره 12 دارای سیگنال زمین بوده که بهتر است برای رابط سریال مورد استفاده قرار گیرد
- پین شماره 15 دارای سیگنال زمین بوده که بهتر است برای رابط صدای ورودی و خروجی مورد استفاده قرار گیرد

- سیگنال تغذیه باید به پایه های 27,26,25 و 24,28 از برد اعمال گردد (در حالت نرمال 4 ولت، 2 آمپر و با کیفیت بالا)
- در هنگام استفاده از برد توسعه به میزان جریان کشی و سطح ولتاژ هر پایه دقت شود
- جهت استفاده از پین های دیباگ و آپگرید باید قطعات مورد نیاز بر روی برد توسعه مونتاز گردد
- با توجه به ابعاد برد، تمامی پایه های SIM800 بر روی پین هدر کشیده نشده است
- جهت اطلاعات بیشتر در مورد عملکرد پایه ها، به داکيومنت اصلی مازول مراجعه گردد

7. راه اندازی برد توسعه ABg112S

راه اندازی برد توسعه ABg112S می تواند به دو صورت دستی و کنترلی انجام گیرد. در حالت دستی توسط پایین نگه داشتن کلید راه انداز برد توسعه راه اندازی صورت می گیرد، و در حالت کنترلی توسط اعمال سیگنال یک منطقی به پین PWK راه اندازی انجام می گیرد.

در هر دو صورت و برای تمامی حالات، برد توسعه به یک منبع تغذیه 4 ولت با حداقل جریان دهی 2 آمپر DC و کاملاً رگوله شده نیاز دارد. (جهت تامین این ولتاژ تغذیه یکی از مبدل های Power GSM با نام های ABp15GBB و ABp16GBJ و ABp12GBL از سری محصولات آبی برد پیشنهاد می شود، همچنین یک منبع تغذیه 12 ولت 1 آمپر نیز برای راه اندازی این مبدل تغذیه نیاز است.)

مراحل راه اندازی (دستی) در زیر آمده است:


- سیم کارت و آنتن جی اس ام در جای خود نصب شود. (سیم کارت فاقد پین کد به همراه کمی شارژ)
- منبع تغذیه متصل شود. اتصال سیگنال تغذیه به پین های 27,26,25 و اتصال زمین آن به پین های 28,24 الزامی می باشد.
- با اتصال تغذیه، نمایشگر تغذیه برنگ قرمز روشن خواهد شد.
- با پایین نگه داشتن کلید راه انداز تنها بمدت یک ثانیه، نمایشگر وضعیت برنگ سبز روشن خواهد شد. (سپس کلید راه انداز رها شود.)
- با گذشت چند صدم ثانیه، نمایشگر شبکه برنگ آبی بصورت چشمک زن روشن و خاموش خواهد شد.
- در ابتدا نمایشگر شبکه بمدت زمان 64 میلی ثانیه روشن، و 800 میلی ثانیه خاموش، چشمک خواهد زد (مدت زمان روشن بودن کمی کمتر از مدت زمان خاموش بودن می باشد). در نتیجه شبکه در حال شناسایی است.
- با گذشت زمان، نمایشگر شبکه بمدت زمان 64 میلی ثانیه روشن، و 3000 میلی ثانیه خاموش، چشمک خواهد زد (مدت زمان روشن بودن خیلی کمتر از مدت زمان خاموش بودن می باشد). در نتیجه شبکه شناسایی شده است.
- از این پس وضعیت نمایشگر ها به همین صورت ادامه خواهد داشت. (نمایشگر تغذیه و نمایشگر وضعیت بصورت کاملاً روشن و نمایشگر شبکه بصورت 64 به 3000 ثانیه چشمک زن).
- مجدداً با پایین نگه داشتن کلید راه انداز بمدت یک ثانیه، نمایشگر وضعیت و نمایشگر شبکه خاموش خواهد شد. در این حالت ارتباط شبکه قطع شده و تنها نمایشگر تغذیه روشن خواهد بود. (جهت غیر فعال سازی)
- جهت راه اندازی برد توسعه توسط میکروکنترلر و یا دیگر مدارات و دستگاهها، همانند بالا عمل شده و تنها اینکه بجای استفاده از کلید راه انداز باید سیگنالی با سطح منطقی TTL به پایه PWK اعمال گردد. سطح سیگنال منطقی TTL می تواند 0 و 5 یا 0 و 3.3 یا 0 و 2.8 ولت باشد. (راه اندازی در حالت کنترلی)
- در هنگام برقراری تغذیه نباید سیم کارت و یا آنتن از مدار خارج شود.

8. اتصال برد توسعه ABg112S به کامپیوتر



برد توسعه ABg112S این قابلیت را دارد تا توسط مبدل بصورت سریال با پورت USB و یا پورت کام RS232 از کامپیوتر ارتباط برقرار کند. این مبدل باید از نوع TTL بوده که می تواند دارای سطح ولتاژ 2.8، 3.3 و یا 5 ولت باشد.

مراحل ارتباط با کامپیوتر زیر آمده است:

- سیم کارت و آنتن جی اس ام را در جای خود نصب نمایید. (سیم کارت فاقد پین کد به همراه کمی شارژ)
- مبدل سریال را همانند تصویر زیر به رایانه و سپس به برد توسعه متصل نمایید. (مثال: مبدل ABu114EA)
- نرم افزار ترمینال را اجرا نموده و شماره پورت مبدل را انتخاب نمایید. (تنظیمات را انجام دهید)
- منبع تغذیه برد توسعه را متصل کرده و آن را بصورت دستی راه اندازی نمایید. (نمایشگر شبکه بصورت 64 به 3000 ثانیه چشمک زن شود) (در بخش 7 آمده است).
- توسط نرم افزار دستور AT را ارسال نمایید، در اینصورت برد توسعه نیز پاسخ خواهد داد. (نوشتن دستور AT و سپس اینتر).
- دیگر دستورات مورد نیاز را بر طبق داکيومنت SIM800+Series_AT+Command+Manual از سیم کام ارسال نمایید.
- سیگنال فرستنده (TXD) و گیرنده (RXD) از برد توسعه باید به ترتیب به سیگنال گیرنده (RXD) و فرستنده (TXD) از مبدل متصل شود. همچنین نیاز است سیگنال زمین هر دو مدار به یکدیگر متصل شود.
- جهت ارتباط با پورت USB نیاز به مبدل سریال USB to TTL و جهت ارتباط با پورت RS232 نیاز به مبدل سریال RS232 to TTL می باشد. (مبدل یواس بی طرح ABu114EA و یا ABu114EB از محصولات آبی برد پیشنهاد می شود)
- جهت تبادل اطلاعات نیاز به نرم افزار هایپر ترمینال می باشد. (در ویندوز XP هایپر ترمینال وجود داشته در صورتی که برای ویندوز 7 باید دانلود و اضافه گردد)
- دستورات ارسالی شما باید بصورت حروف بزرگ ارسال گردد.
- اولین دستور ارسالی شما باید دستور AT باشد. در این صورت پیغام OK مبنی بر اتصال صحیح از سوی برد توسعه جواب داده خواهد شد.
- بهتر است یک مقاومت 100 اهم در مسیر TXD برد توسعه به RXD از مبدل اعمال گردد.



شکل 2: اتصال برد توسعه ABg112S به رایانه توسط مبدل یواس بی



شکل 3: تنظیمات نرم افزار و ارتباط برد توسعه با نرم افزار در رایانه

- برخی از دستورات ارسالی به برد توسعه و همچنین پاسخ برد توسعه در تصویر بالا آمده است:
 - در جواب اولین دستور AT بدرستی پاسخ OK دریافت شده است.
 - دستورات بعدی با توجه به اکو از ماژول، دو مرتبه چاپ شده است (AATT+GGMMMM)، که در نهایت ورژن ماژول و سپس پاسخ OK از برد توسعه دریافت شده است.
 - جهت حذف اکو از دستور ATE0 استفاده گردد. (ATE0 و سپس اینتر)
 - تعدادی دستور دیگر:
- AT+CMGS="09*****"**
AT+CMGR=1
AT+CMGD=1
AT+CMGDA="DEL ALL"
ATD09***;**

- دستورات بیشتر را در مقالات سایت آبی برد بررسی نمایید

9. ارتباط بلوتوث برد توسعه ABg112S با کامپیوتر

ویژگی بلوتوث در برخی از ماژول های سری SIM800 بصورت پیش فرض فعال بوده که امکان ارتباط با بلوتوث را فراهم می کند. برای اتصال به بلوتوث بهتر است از آنتن Bluetooth استفاده شود.

مراحل راه اندازی در زیر آمده است:

- سیم کارت، آنتن جی اس ام و همچنین آنتن بلوتوث را در جای خود نصب نمایید.
- منبع تغذیه برد توسعه را متصل کرده و آن را بصورت دستی راه اندازی نمایید. (نمایشگر شبکه بصورت 64 به 3000 ثانیه چشمک زن شود) (در بخش 7 آمده است).
- اولین دستور AT برای شناسایی ارتباط شبکه را توسط کامپیوتر به برد توسعه ارسال نمایید. در جواب باید پیغام OK از طرف برد توسعه دریافت شود. (در بخش 8 آمده است).
- یک دستگاه بلوتوث را روشن و فعال نمایید. (بلوتوث گوشی خود را روشن نمایید)
- دستور AT+BTPOWER=1 را توسط کامپیوتر ارسال نمایید. در جواب باید پیغام OK دریافت شود.
- دستور AT+BTSCAN=1 را توسط کامپیوتر ارسال نمایید. در جواب باید پیغام OK دریافت شود، سپس با گذشت اندک زمانی برد توسعه می تواند دستگاه مورد نظر را پیدا می کند.
- جهت خاموش کردن بلوتوث برد توسعه دستور AT+BTPOWER=0 را ارسال نمایید.

```
AT
OK
AT+BTPOWER=1
OK
AT+BTSCAN=1
OK
+BTSCAN: 0,1,"Nokia N79",00:25:d0:88:14:2d,-44
```

شکل 4: فعال شدن ویژگی بلوتوث برد توسعه ABg112S توسط رایانه

- دستورات بلوتوث به برد توسعه و همچنین پاسخ برد توسعه در تصویر بالا آمده است:
- در جواب اولین دستور AT بدرستی پاسخ OK دریافت شده است.
- دستورات بعدی برای فعال سازی و جستجوی بلوتوث می باشد که پاسخ OK دریافت شده است.
- در نهایت بلوتوث گوشی توسط برد توسعه شناسایی و نمایش داده می شود.

10. راهنمای استفاده از کد هگز جهت ارسال متن SMS در سری SIM800

در برخی از مواقع با ارسال پیامک به موبایل، پیامک بصورت ناشناخته شده دریافت می شود. در نتیجه با توجه به عدم ارسال صحیح این پیامک متنی، باید پیامک بصورت کدهگز ارسال گردد. این ایراد می تواند از طرف مخابرات و یا تغییرات آنها باشد.

جهت انجام تنظیمات مراحل زیر اعمال شده و جواب OK گرفته شود.

1. AT

OK

2. AT&F

OK

3. ATE0

OK

4. AT+CMGF=1;

OK

5. AT+CSMP?

+CSMP:17,255,0,4

OK

6. AT+CSMP=17,255,0,8

OK

7. AT+CSCS=?

+CSCS:("GSM","PCCP437","CUSTOM","HEX")

8. AT+CSCS="HEX"

OK

9. AT+CMGS="093-----"

>

004A006100760061006E00200045006C0065006300740072006F006E0063000A063106360627067E
06480631 ENTER

(send: Javan رضاپور)


- برای مثال در متن ارسالی بالا برای ارسال حرف J کد هگز آن که معادل 004A می باشد تایپ شده است.
- معادل هگز هر حرف لاتین و یا فارسی توسط نرم افزار PDU Converter قابل تولید می باشد.
- در برخی موارد حتی با تنظیم تنها AT+CSMP=17,255,0,8 ارسال همان پیامک متنی بصورت لاتین امکان پذیر می شود. (بدون نیاز به تنظیم مراحل 8 و 7 و 9) متن لاتین مانند Iran Islamic.

11. راه اندازی برد توسعه ABg112S توسط برد مادر ABm112LI

جهت راه اندازی ساده تر برد توسعه میتوان از برد مادر ABm112LI از محصولات آبی برد بهره برد.

- 1- برد توسعه را بصورت صحیح بر روی سوکت برد مادر قرار دهید. (دقت شود پین شماره صفر بر روی برد توسعه خالی و بدون پین هدر می باشد)
- 2- سیم کارت و آنتن جی اس ام را در جای خود نصب نمایید. (سیم کارت فاقد پین کد به همراه کمی شارژ)
- 3- جامپر J1 از برد مادر را در حالت GSM+Micro و جامپر J2 آن را در حالت GSM+Micro قرار دهید.
- 4- منبع تغذیه مناسب را به جک تغذیه برد مادر متصل نمایید. (12 ولت 1 آمپر)
- 5- کلید تغذیه برد مادر را فشار داده تا برد مادر راه اندازی شود. (ال ای دی مربوطه روشن می شود)
- 6- با برقراری تغذیه، برنامه داخلی میکرو اجرا شده و بصورت خود کار بعد گذشت مدت زمانی جی اس ام فعال می شود. مراحل اجرای برنامه بر روی ال سی دی نمایش داده می شود. (ال ای دی RI روشن می شود)
- 7- با استفاده از سوییچ های کنترل برد مادر می توان برنامه را کنترل و یا مقدار دهی کرد.
- 8- در صورت نیاز به مکالمه، تنها کفایت فیش هدفون و میکروفون از هدرست را به سوکت مربوطه متصل کرده و توسط تماس تلفنی با برد توسعه ارتباط برقرار کرد. (با برقراری تماس ال ای دی RI خاموش می شود)
- 9- در صورت نیاز به مشاهده داده های جی اس ام بر روی رایانه، می توان مبدل سریال مربوطه را به برد مادر متصل کرده و جامپر U.T+GSM از J2 را نیز انتخاب کرد. (در این روش هر دو حالت GSM+Micro و U.T+GSM از جامپر J2 انتخاب می شود).

این برد مادر دارای برنامه نمونه بوده و همچنین قابلیت نصب دیگر محصولات جی اس ام از محصولات آبی برد را دارد. برای اطلاعات بیشتر در مورد برد مادر، به راهنمای استفاده ABm112LI (MGS800-LIO) مراجعه شود.




12. اتصال برد توسعه ABg112S به میکروکنترلر

در این ارتباط راه اندازی برد توسعه می تواند بصورت مستقیم توسط میکرو کنترلر انجام گیرد. بدین صورت که میکرو می تواند با اعمال سیگنال کنترلی به پین PWK از برد توسعه آن را فعال و یا غیر فعال نماید. این میکروکنترلر و یا دستگاه کنترلی باید از نوع TTL بوده که می تواند دارای سطح ولتاژ 0.2.8 و یا 0.3.3 و یا 0.5 ولت باشد.

مراحل راه اندازی در زیر آمده است:

- سیم کارت و آنتن جی اس ام را در جای خود نصب نمایید. (سیم کارت فاقد پین کد به همراه کمی شارژ)
- برنامه مورد نظر را بر روی میکرو پروگرام کرده و برد توسعه را به میکروکنترلر متصل نمایید.
- تغذیه برد توسعه و میکروکنترلر را متصل نمایید. (در صورتی که میکرو بتواند با ولتاژ 4.2 ولت کار کند، می شود تنها یک تغذیه برای میکرو و برد توسعه در نظر گرفت)
- برد توسعه باید توسط میکروکنترلر راه اندازی شده و نمایشگر شبکه آن بصورت 64 به 3000 ثانیه چشمک زن شود. در اینصورت است که میکرو می تواند دیگر دستورات را ارسال نماید.
- سیگنال فرستنده (TXD) و گیرنده (RXD) از برد توسعه باید به ترتیب به سیگنال گیرنده (RXD) و فرستنده (TXD) از میکروکنترلر متصل شود. همچنین نیاز است سیگنال زمین هر دو مدار به یکدیگر متصل شود.
- در برنامه میکروکنترلر جهت فعال سازی برد توسعه، باید سیگنالی بمدت 1 ثانیه و با سطح منطقی یک از طرف میکرو به پین PWK از برد توسعه اعمال گردد. (همچنین جهت غیر فعال سازی برد توسعه باید سیگنالی بمدت 1 ثانیه و با سطح منطقی یک از طرف میکرو به همین پین PWK اعمال گردد)
- در برنامه میکروکنترلر ارسال دستور AT بعنوان اولین دستور الزامی می باشد.
- در صورتی که تغذیه میکرو و برد توسعه متفاوت است باید سیگنال زمین آنها یکی باشد.



شکل 5: اتصال برد توسعه ABg112S به میکروکنترلر

13. نسخه های قبلی برد توسعه:

برد توسعه ABg112S در نسخه قبل بدون تغییر و با نام GSM-S800-BS ارائه شده است.

- محصول نهایی شامل یک عدد برد توسعه جی اس ام ABg112S به همراه یک عدد آنتن 5 سانتی متری راست می باشد.
- جهت راه اندازی اولیه، نیاز به تهیه مبدل تغذیه، منبع تغذیه و سیم کارت می باشد. (در صورت تهیه برد مادر نیاز به تهیه مبدل تغذیه نمی باشد).
- جهت کارایی بیشتر نیاز به تهیه آنتن بلوتوث و مبدل سریال می باشد.

| نام محصول | کاربرد | ویژگی | رگولاتور | بلوتوث | GPS | کانکتور جی اس ام | کانکتور جی پی اس | کانکتور بلوتوث | ابعاد (mm) | ملاحظات |
|-----------|-------------|---------|----------|--------|-------|------------------|------------------|----------------|------------|---------------------|
| ABg141S | قابل مونتاز | SIM800c | ندارد | ندارد | ندارد | SMA-F | - | - | 42*42 | نیاز به تغذیه مناسب |
| ABg142S | قابل مونتاز | SIM800c | ندارد | دارد | ندارد | SMA-F | - | UF.L | 42*42 | نیاز به تغذیه مناسب |
| ABg144N-C | قابل نصب | SIM800c | دارد | دارد | ندارد | SMA-F | - | UF.L | 65*83 | کیفیت متوسط، یکرو |
| ABg144P-C | قابل نصب | SIM800c | دارد | دارد | ندارد | SMA-F | - | UF.L | 46*83 | کیفیت متوسط، دورو |
| ABg131S | قابل مونتاز | SIM800A | ندارد | ندارد | ندارد | SMA-F | - | - | 45*48 | نیاز به تغذیه مناسب |
| ABg132S | قابل مونتاز | SIM800A | ندارد | دارد | ندارد | SMA-F | - | UF.L | 45*48 | نیاز به تغذیه مناسب |
| ABg111S | قابل مونتاز | SIM800 | ندارد | ندارد | ندارد | SMA-F | - | - | 45*48 | نیاز به تغذیه مناسب |
| ABg112S | قابل مونتاز | SIM800 | ندارد | دارد | ندارد | SMA-F | - | UF.L | 45*48 | نیاز به تغذیه مناسب |
| ABg114N-C | قابل نصب | SIM800 | دارد | دارد | ندارد | SMA-F | - | UF.L | 65*83 | کیفیت متوسط، یکرو |
| ABg114P-C | قابل نصب | SIM800 | دارد | دارد | ندارد | SMA-F | - | UF.L | 46*83 | کیفیت متوسط، دورو |
| ABg121S | قابل مونتاز | SIM800F | ندارد | ندارد | ندارد | SMA-F | - | - | 45*48 | نیاز به تغذیه مناسب |
| ABg122S | قابل مونتاز | SIM800F | ندارد | دارد | ندارد | SMA-F | - | UF.L | 45*48 | نیاز به تغذیه مناسب |
| ABg123N-C | قابل نصب | SIM800F | دارد | ندارد | ندارد | SMA-F | - | - | 65*83 | کیفیت متوسط، یکرو |
| ABg123P-C | قابل نصب | SIM800F | دارد | ندارد | ندارد | SMA-F | - | - | 46*83 | کیفیت متوسط، دورو |
| ABg181S | قابل مونتاز | SIM808 | ندارد | ندارد | دارد | SMA-F | SMA-F | - | 42*55 | نیاز به تغذیه مناسب |
| ABg182S | قابل مونتاز | SIM808 | ندارد | دارد | دارد | SMA-F | SMA-F | UF.L | 42*55 | نیاز به تغذیه مناسب |
| ABg184N-C | قابل نصب | SIM808 | دارد | دارد | دارد | SMA-F | SMA-F | UF.L | 65*83 | کیفیت متوسط، یکرو |
| ABg184P-C | قابل نصب | SIM808 | دارد | دارد | دارد | SMA-F | UF.L | UF.L | 46*83 | کیفیت متوسط، دورو |

جهت راه اندازی آسان تر محصولات جی اس ام از مین برد ABm112LI که دارای LCD و صفحه کلید و میکروکنترلر با برنامه نمونه می باشد استفاده نمایید.

ارادتمند شما: مهندس اسماعیل رضاپور

مجموعه فنی و مهندسی آبی برد

طراح و تولید کننده محصولات صنعتی و عمومی الکترونیک، برق، قدرت، مخابرات